

ミズキーホール 照明資料

調光卓	
Panasonic PAREITUS-γ	
コントロールch	1024 ch
プリセットフェーダー	60ch × 3段 (JOINT時 180ch×1段), P/F切替
シーン記憶	1000 シーン
マルチフェーダー	10本
サブフェーダー	20本 × 50ページ
エフェクト	100パターン × 100ステップ
データ形式	JASCII
外部記憶	SDカード (JASKII)
舞台袖操作	舞台下手壁面 ※調光卓との切り替え可

持込用電源		
舞台下手袖 電源盤	30A×6	
客席電源	30A×1 DMX (IN,OUT)×各1	

名称	概要	備考
PROSUS	直電源 平行×24 30C型×6 DMX OUT×2 Panasonic 凸 NNQ30241K(1000w相当)×6	8インチ
1 SUS	直電源 平行×24 30C型×6 DMX OUT×4 Panasonic 凸 NNQ30241K(1000w相当)×7	8インチ
	◎ NNQ30242K(1000w相当)×8	8インチ
2 SUS	直電源 平行×24 30C型×6 DMX OUT×4 Panasonic 凸 NNQ30241K(1000w相当)×7	8インチ
	◎ NNQ30242K(1000w相当)×8	8インチ
1・2 Bor	Panasonic NNQ34010Z(114w)×12 5ch(Dim,R,G,B,W)	
UH	Panasonic NNQ36011Z(114w)×12 5ch(Dim,R,G,B,W)	
LH	Panasonic NNQ36011Z(114w)×12 LHC 30C×1 DMX OUT×1 5ch(Dim,R,G,B,W)	
CL	直電源 平行×24 30A×4 DMX OUT×1 Panasonic 凸 NNQ30241K(1000w相当)×20	上段12台 下段8台 8インチ
FR 上下	直電源 平行×4 30A×2 DMX OUT×2 Panasonic 凸 NNQ30241K(1000w相当)×9 SF36°Daylight HDR(1000w相当)×3	8インチ 6インチ(専用色枠)
STAGE	大臣裏 上下 30C×1 DMX OUT×1	
	舞台袖FC1 上下 30C×1 DMX OUT×1	
	舞台袖FC2上下 30C×1 DMX OUT×1	
	舞台奥後C 30C×1 DMX OUT×1	
フォロースポット 投光室	Sai-500CB × 2 30A×1 平行×4 DMX OUT×1	6インチ

予備機材

名称	機種	数量	備考	
SF	SF36°Daylight HDR(1000w相当)	4	1.2SUS常設	
	SF26°Daylight HDR(1000w相当)	4	PS常設	
スタンド	松村 SP-2	灯体付き NNQ30241K(1000w相当)	4台	10台
		空スタンド	6台	
ベース	松村	SR	10	
ハンガー	松村	HG1	10	
アイリスシャッター	丸茂	IS-8	8	8インチ

※SFは6インチの専用色枠(貸出可)

DMXケーブル	5m×20本
C-平 BB-15S-30	16本
平行タップ(4口5m)	15本

※ブレーカー付き

2024年4月7日現在

ミズキーホール DMX対応表

DMX	名称	
1	客席照明	
2	客席照明	
3	客席照明	
4	客席照明	
5	客席照明	
6	客席照明	
7	客席照明	
8	客席照明	
9	客席照明-下間接	
10	客席照明-上間接	
11	客席照明	
12	客席照明	
13	客席照明	
14	客席照明	
15	客席照明	
16	客席照明	
17	天反-1	
18	天反-2	
19	天反-3	
20	天反-4	
21	天反-5	
22	天反-6	
23	天反-7	
24	天反-8	
25	1BL (調光)	

DMX	名称	
26	1BL (赤)	
27	1BL (緑)	
28	1BL (青)	
29	1BL (白)	
30	2BL (調光)	
31	2BL (赤)	
32	2BL (緑)	
33	2BL (青)	
34	2BL (白)	
35	UH (調光)	
36	UH (赤)	
37	UH (青)	
38	UH (緑)	
39	UH (白)	
40	LH (調光)	
41	LH (赤)	
42	LH (緑)	
43	LH (青)	
44	LH (白)	
45	1 S-凸①	
46	1 S-凸②	
47	1 S-凸③	
48	1 S-凸④	
49	1 S-凸⑤	
50	1 S-凸⑥	

DMX	名称	
51	1 S-凸⑦	
52	1 S-FL①	
53	1 S-FL②	
54	1 S-FL③	
55	1 S-FL④	
56	1 S-FL⑤	
57	1 S-FL⑥	
58	1 S-FL⑦	
59	1 S-FL⑧	
60	2S-凸①	
61	2S-凸②	
62	2S-凸③	
63	2S-凸④	
64	2S-凸⑤	
65	2S-凸⑥	
66	2S-凸⑦	
67	2S-FL①	
68	2S-FL②	
69	2S-FL③	
70	2S-FL④	
71	2S-FL⑤	
72	2S-FL⑥	
73	2S-FL⑦	
74	2S-FL⑧	
75	PS-凸①	

DMX	名称	
76	PS-凸②	
77	PS-凸③	
78	PS-凸④	
79	PS-凸⑤	
80	PS-凸⑥	
81	FR上-1	
82	FR上-2	
83	FR上-3	
84	FR上-4	
85	FR上-5	
86	FR上-6	
87	FR上-7	
88	FR上-8	
89	FR上-9	
90	FR上-SF①	
91	FR上-SF②	
92	FR上-SF③	
93	FR下-1	
94	FR下-2	
95	FR下-3	
96	FR下-4	
97	FR下-5	
98	FR下-6	
99	FR下-7	
100	FR下-8	

DMX	名称	
101	FR下-9	
102	FR下-SF①	
103	FR下-SF②	
104	FR下-SF③	
105	CL-1(下段)	
106	CL-2(下段)	
107	CL-3(下段)	
108	CL-4(下段)	
109	CL-5(下段)	
110	CL-6(下段)	
111	CL-7(下段)	
112	CL-8(下段)	
113	CL-9(上段)	
114	CL-10(上段)	
115	CL-11(上段)	
116	CL-12(上段)	
117	CL-13(上段)	
118	CL-14(上段)	
119	CL-15(上段)	
120	CL-16(上段)	
121	CL-17(上段)	
122	CL-18(上段)	
123	CL-19(上段)	
124	CL-20(上段)	
125		

DMX	名称	
126	SS-1	
127	SS-2	
128	SS-3	
129	SS-4	
130		
131	SF26° -1	
132	SF26° -2	
133	SF26° -3	
134	SF26° -4	
135	SF36° -1	
136	SF36° -2	
137	SF36° -3	
138	SF36° -4	
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		

DMX		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		

DMX	名称	
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		

DMX	名称	
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		

DMX	名称	
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		

DMX	名称	
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		

DMX	名称	
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		

DMX	名称	
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		

DMX	名称	
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		

DMX	名称	
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		

DMX	名称	
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		

DMX	名称	
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		

DMX	名称	
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		

DMX	名称	
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		

DMX	名称	
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		

DMX	名称	
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		